



## SNOWY SNÖSTAKET

Snowy Snöstaket är den mest ideala lösningen för att hindra drivande snö som drivs med vinden; en barriär som tvingar vindblåst och drivande snö att ackumulera på önskad plats.



### PRODUKTINFORMATION

Snowy Snöstaket är tillgängligt som 1,2m eller 1,8m högt.  
Finns i orange samt i grönt. 50m/rulle.  
Special längder går att göras!

### SPECIFIKATION

Snowy Snöstaket är tillverkat av det miljövänliga materialet högdensitetspolyeten (HDPE) och är UV-stabiliserat vilket säkrar att nätet inte nedbryts, rostar eller blir sprött när det utsätts för solljus och extrema temperaturer. Snöstaketet kan motstå temperaturer ned till -40°C. Staketet har en hög draghållfasthet och ska klara vindar upp till 30 m/s. Finns tillgänglig i både orange och mörkgrönt material.

## BESKRIVNING

En simpel lösning på många stora problem! Passar utmärkt för att säkerhetställa extrema väderförhållanden vid olika infrastruktur, såväl som vid skidanläggningar, lantbruk m.m. Dessutom väldigt enkelt att montera för en person. Snöstaketet är anpassat för nordens många klimatförändringar. Hög densitets polyeten som klarar ned till -40°C. Även UV stabiliserat som medför att staketet inte rostar, nedbryts eller blir sprött! Snowy Snöstaket är den mest ideala lösningen för att hindra drivande snö som drivs med vinden; en barriär som tvingar vindblåst och drivande snö att ackumulera på önskad plats.

## MONTERING OCH TILLBEHÖR

För en ideal installation, placera staketet 20 meter ifrån det området som ni vill hålla bort snön ifrån. Avståndet mellan drivan och staketet beror helt på hur högt från marken man spänner upp nätet. Ju högre upp desto längre kommer avståndet vara. Låter man staketet vara emot marken kommer drivan skapas strax efter staket vilket leder till att staketet såsmåningom täcks av drivan. Rekommenderas att sätta staketet 10-20cm från marken. Stolpar ska sättas på ett avstånd av max 3 meter, men ha gärna kortare avstånd. Stolparna ska vara omkring 50cm nedtryckta i marken. 200-250cm långa stolpar är att rekommendera men detta beror helt på höjden av nätet samt hur högt från marken du önskas ha nätet. För ökad effekt av hela snö- och vind proceduren så rekommenderar vi att ni placerar stolparna i ett 'sicksack' mönster (se bilden nedan). Det finns lite olika alternativ av stolpar och hur man ska fästa nätet med stolparna. Det enklare alternativet är att använda sig av armeringsjärn och buntband; detta är dock endast för en temporär lösning. Armeringsjärn med bockad topp kan beställas. Övriga alternativ är att använda sig av trästolpar vilket är stabilare samt en lösning för ett permanent staket eller staket som ska vara uppe under en längre tid. Fästnings alternativ: Buntband, Plattjärn och träskruv, Nät linjal, klammer och träskruv.

